


KULLANIM KILAVUZU

SCANIA ADBLUE EMÜLATÖR KURULUMU

EURO 6



 www.canbusemulator.com

 +90 530 937 46 36

 [erenakarsubasi](https://t.me/erenakarsubasi)

Scania Euro 6 Adblue Emulator Kurulumu

AdBlue emulörünü Scania'ya takmak için yapmanız gerekenler aşağıda listelidir. Önce AdBlue soketini bulmalısınız. Orta şasede deponun arkasında ki pembe soket.



Soketi çıkardığımızda bağlantı aşağıdaki gibidir.

Emülatör	Adblue Soketi	Adblue Soket No
Siyah (gnd) -	Kalın Siyah	4
Kırmızı(vcc) +	Yeşil	12
Sarı (Can H)	Turuncu (Can H)	22
Yeşil (Can L)	Siyah (Can L)	19

Soket kısmındaki 12. pindeki yeşil kablo kesilecek ve adblue beynine elektrik gitmeyecek. Unutulmamalıdır ki bu işlem sonrasında DPF (dizel partikül filtre) çıkarılması gerekmektedir. Sebebi ise adblue sıvısının kullanılmadığı için filtreler kuruma yapabilir. Bu duruma maruz kalmamak için DPF'yi çıkarılması gerekmektedir. Aksi takdirde araç gösterge panelinde DPF ve araç motor hatası alınabilir.

Adblue iptal emülatörü montajından sonra DPF'yi kesinlikle iptal etmeniz gerekmektedir!