CAN-BUS EMULATOR

# INSTALACIÓN DE EMULADOR

## PARA SCANIA EURO 6

EURO 6

www.canbusemulator.com

+90 530 937 46 36

erenakarsubasi

Esto es la lista de que debe hacer para instalar el emulador de AdBlue en Scania .Primero debe encontrar el zócalo de AdBlue. El zócalo rosa en la parte trasera del tanque en el chasis central.

Cuando quitamos el zócalo, la conexión es la siguiente.

| Emulador | Zócalo de Adblue | Adblue Socket No |
|---|---|---|
| Negro ((gnd) - | Negro grueso | 4 |
| Rojo (vcc) + | Verde | 12 |
| Amarillo ( Can H) | Naranja (Can H) | 22 |
| Verde ( Can L) | Negro (Can L) | 19 |

El cable verde en el zócalo 12 en la sección del zócalo se cortará y no habrá electricidad en el cerebro de AdBlue.

Debe tenerse en cuenta que el DPF (filtro de partículas diesel) debe eliminarse después de este proceso .La razón es que el líquido de AdBlue no se usa y los filtros se pueden secar.Debe eliminarse el DPF para evitar la exposición a esta condición .De lo contrario, se pueden producir fallos en el DPF y el motor del vehículo.

Sin duda debe cancelar el DPF después de la instalación del emulador de cancelación de Adblue