CAN-BUS EMULATOR

MANUAL DO USUÁRIO

SCANIA INSTALAÇÃO DO EMULADOR

EURO 6

www.canbusemulator.com

+90 530 937 46 36

erenakarsubasi

SCANIA INSTALAÇÃO DO EMULADOR

O que você precisa fazer para instalar o emulador AdBlue na Scania está listado abaixo. Você deve primeiro encontrar o soquete AdBlue. Soquete rosa atrás do tanque no chassi do meio.

Quando removemos o soquete, a conexão é a seguinte.

Emulador	Soquete Adblue	Soquete Adblue Não
Preto (gnd) -	Black - Thick	4
Vermelho (vcc) +	Verde	12
Amarelo (Can H)	Laranja (Can H)	22
Verde (Can L)	Preta (Can L)	19

O cabo verde no 12º pino na seção do soquete será cortado e a eletricidade não irá para o cérebro AdBlue.

Após este processo, o DPF (filtro de partículas diesel) deve ser removido. A razão é que os filtros podem secar porque o líquido AdBlue não é usado. O DPF deve ser removido para não ser exposto a esta situação. Caso contrário, o DPF e o erro do motor do veículo podem ocorrer no painel do veículo.

Depois de instalar o emulador de cancelamento Adblue, você precisa remover o DPF.