CAN-BUS EMULATOR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Установка эмулятора Adblue Scania Euro 6

EURO 6

www.canbusemulator.com

+90 530 937 46 36

erenakarsubasi

Установка эмулятора Adblue Scania Euro 6

Необходимые шаги для установки эмулятора AdBlue на автомобиль Scania перечислены ниже. Прежде всего найдите гнездо AdBlue. Это гнездо розового цвета на задней части бака со стороны центра корпуса.

После снятия гнезда подключение выглядит следующим образом:

эмулятор	**Гнездо Adblue**	**Adblue гнездо нет**
Черный (GND) -	Густой черный	4
Красный (VCC) +	зеленый	12
Желтый (CAN H)	Апельсин (CAN H)	22
Зеленый (Can L)	Черный (CAN L)	19

Зеленый кабель контакта 12 в гнезде обрезается, и электричество перестает поступать в процессор AdBlue.
Напоминаем, что после этого необходимо снять DPF (сажевый фильтр). Это связано с тем, что если жидкость AdBlue не используется, фильтр может высохнуть. Чтобы избежать этого, необходимо снять фильтр DPF. В противном случае, это может привести к повреждению двигателя и индикаторной панели DPF автомобиля.

Вы должны обязательно отменить DPF после установки эмулятора Adblue!